


Übersicht Module-Empfänger 2,4 GHz für Ripmax-Futaba-Anlagen

©rud1025, Stand: 2018.03.29

Sender / Modul		FHSS / S-FHSS - Rx		T-FHSS Car-Rx	FASST - Rx Car		T-FHSS Air - Rx		FASST Air - Rx					FASSTest - Rx	FASST / FASSTest - Rx	
		FHSS	S-FHSS	T-FHSS Car	FASST 3-Kan.	FASST 4-Kan.	T-FHSS Air	T-FHSS Air	FASST 7-Kan. alte Version	FASST 7-Kan.	FASST 7-Kan. FASST Multi	FASST Multi	FASST 7-Kan. FASST Multi FASST Tele.	FASSTest 12 FASSTest 18(14) FASSTest Tele.	FASST FASSTest 12 FASSTest 18(14) FASSTest Tele.	FASST FASSTest 12 FASSTest 18(14) FASSTest Tele.
					C1	C2										
		R203GF	R2006GS	R304SB	R603FF	R604FS	R3008SB	R3106GF	R606FS	R6004FF	R6203SB	R608FS	R6308SBT	R7003SB	R7014SB	R7006SB
		R2004GF	R2001SB	R324SBT	R603FS	R614FF	R3001SB	(ohne Telemetrie)		R6007SP	R6303SB(E)	R6008FS/HS		R7008SB	R7018SB	
		R202GF	R2008SB	R334SBS		R614FS	R3004SB			R607FS/R617FS		R6008SP				
		R603GF	R2104GF				R3006SB			R6106HF/HFC		R6014FS/HS				
									R6107SP		R6108SB					
											R6208SB-HV					
T2HR	FHSS	X														
T3PRKA, T3PL, T4PL, T4YF	FHSS	X	X													
T4PLS /GRS	S-FHSS	X	X													
	T-FHSS (Car)			X + T												
T3PM, T3PK-FS, FF-3, T3VCS PK-FS	FASST 3-Kan (Car)				X											
T3PV / T4PV	S-FHSS	X	X													
	T-FHSS (Car)			X + T												
T4PK / PKS	FASST 3-Kan (Car)				X											
	FASST 4-Kan (Car)					X										
T4PX, T7PX	S-FHSS	X	X													
	T-FHSS (Car)			X + T												
	FASST 4-Kan (Car)					X										
T6J, T8J	FHSS/S-FHSS	X	X													
T6L (ohne Telemetrie)	T-FHSS (Air)						X	X								
T6K	FHSS/S-FHSS	X	X													
	T-FHSS (Air)						X + T	X								
T10J, T12K	S-FHSS		X													
	T-FHSS (Air)						X + T	X								
T6EXP, T7CP	FASST 7-Kan (Air)								X	X	X	X			X	
T10CP	FASST Multi (Air)								X	X	X	X		X	X	
HF-Modul T-FHSS	T-FHSS (Air)						X	X								
TM-7 Modul	FASST 7-Kan (Air)									X	X	X			X	
TM-8 Modul	FASST 7-Kan (Air)									X	X	X			X	
	FASST Multi (Air)									X	X	X		X	X	
TM-10 Modul	FASST 7-Kan (Air)								X	X	X	X			X	
	FASST Multi (Air)									X	X	X		X	X	
HFM12-MX (MC) Modul	FASST 7-Kan (Air)									X	X	X			X	
	FASST Multi (Air)									X	X	X		X	X	
TM-14 Modul, T8FG, T12FG T12Z, T14MZ, FX20, FX30, FX40	FASST 7-Kan (Air)								X	X	X	X			X	
	FASST Multi (Air)									X	X	X		X	X	
T14SG, T18MZ FX22, FX32	S-FHSS	X	X													
	FASST 7-Kan (Air)								X	X	X	X			X	
	FASST Multi (Air)									X	X	X		X	X	
	FASSTest 12												X + T(1)	X + T(1)	X + T(1)	
	FASSTest 18(14)												X + T	X + T	X + T	
T16SZ, T18SZ, T18MZ-WC FX36	S-FHSS	X	X													
	T-FHSS (Air)						X + T	X								
	FASST 7-Kan (Air)								X	X	X	X			X	
	FASST Multi (Air)									X	X	X		X	X	
	FASSTest 12												X + T(1)	X + T(1)	X + T(1)	
	FASSTest 18												X + T	X + T		
robbe - Telemetriebox 1-F1666	FASST Multi (Air)											X + T	T	T	T	

X = tauglich, T(1) = Telemetrie nur "Slot 0" Spannungen, T = kompl. Telemetrieumfang