




	<p>Vom HOME-Bildschirm aus die „HOME scene“ Taste drücken.</p>
	<p>Irgendeinen Sensornamen auswählen. oder den der geändert werden soll.</p>
	<p>Mit DISPLAY wird die Displayposition gewählt. Siehe unten.</p> <p>1 - 4 = Seite 1 5 - 8 = Seite 2 9 - 12 = Seite 3 13 - 16 = Seite 4</p>
	
	<p>Sensor auswählen der an dieser Displayposition angezeigt werden soll.</p>
	<p>Handelt es sich um einen Multisensor dann können hier die weiteren Sensoren ausgewählt werden.</p>

So könnten die Display's dann aussehen:

TELEM. MONI	Y
Rx-BATT. RECEIVER	
0.0	
V	

TELEM. MONI	Y
Rx-BATT. RECEIVER	
0.0V	
EXT-VOLT RECEIVER	
0.0V	

TELEM. MONI	Y	1/4
Rx-BATT. RECEIVER	ε BATTERY	
6.0V	6.0V	
SBS-01V	SBS-01V	
EXT-VOLT RECEIVER	ε EXT-VOLT	
11.0V	11.1V	
SBS-01V	SBS-01V	

TELEM. MONI	Y	2/4
1 TEMP.	ε EXT-VOLT	
+32° C	11.1V	
SBS-01T	SBS-01V	
17 TEMP.	2 RPM	
+24° C	0rpm	
SBS-01T	SBS-01RM/0	

TELEM. MONI	Y	3/4
ε DISTANCE	ε ALTITUDE	
-----	+3 m	
SBS-01G	SBS-01G	
ε SPEED	ε VARIO	
-----	+0m/s	
SBS-01G	SBS-01G	

TELEM. MONI	Y	4/4
ε ALTITUDE		
+0 m		
SBS-01A		
ε VARIO		
+0m/s		
SBS-01A		